



## اسپیسر یوچیر U CHAIR SPACER

### شرح

اسپیسر یوچیر جهت استفاده در سقف‌ها، قطعات پیش ساخته، دال‌های کامپوزیت و کف‌سازه‌های سبک و بدون انحنا بکار می‌رود. این اسپیسر قابلیت استفاده برای سایزهای مختلف میلگرد را دارد. فاصله اسپیسر یوچیر از یکدیگر باید ۵۰ یا ۶۰ سانتی‌متر باشد.

### میزان مصرف

روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: مساحت شبکه آرماتوربندی  $\times 4 =$  تعداد

### مشخصات انواع اسپیسر یوچیر

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	آزاد	30mm	UC-30
۱۰۰۰	آزاد	40mm	UC-40
۵۰۰	آزاد	50mm	UC-50